

# 1.安全に使用していただくために・・・

## 健康上のご注意(必ずお読みください)

### 警告

- 長時間にわたる無理な歩行や疲れた状態での歩行、体調がすぐれない方やお酒を飲まれた方の歩行は、事故やけがにつながる可能性がありますので、無理のない範囲で歩行してください。また、歩行中に足・腰など身体に疲れや痛みを感じたら、必ず休憩を取ってください。もし、身体に痛みや不快感が続くようであれば、医師の診察を受けてください。
- 他の要因により、足や腰の一部にけがや障害が認められたり、医師から歩行などの運動を制限されている方、平衡感覚に影響の出る薬を服用している方は、歩行することによって、症状が悪化する可能性がありますので、歩行する前に医師に相談してください。

## 使用上のご注意(必ずお読みください)

### 警告

- 電池ボックスの端子部を指や金属で触ったり、異物などを入れたり、無理な力を加えないでください。感電や故障の原因となります。
- 航空機内で離着陸時に使用することは、航空法によって禁止されています。離着陸時には(4)▶ボタンや○ボタンを押すなどの操作は絶対にしないでください。
- 分解や改造、自分で修理は絶対にしないでください。感電や故障の原因となります。
- 市販のネックストラップを使用するときは、引っかかったり、引っ張られたときに首が締められ、思わぬ事故やケガの原因となりますので、十分注意してください。ネックストラップは強い力が加わったときに外れる安全機構が付いたもののご使用をお勧めします。

- 電池蓋と専用フックのネジは、防水パッキングが正しく装着されていることを確認してからしっかりと締め、確実に固定してください。防水パッキングが正しく装着されていなかったり、ネジが確実に固定されていないと、雨や汗、ホコリなどが電池ボックスの中に浸入して、機器の破損や故障、電池の液漏れなどの原因となります。



- ※ポケウォーカーは軽い水濡れから内部を保護する構造になっていますが、水没など過度の水濡れは故障の原因となります。(→『8.電池の交換方法/専用フックへの交換方法』)
- ポケウォーカーを入以外には装着しないでください。動物や生き物に装着した場合、歩数が正しく測定されなかったり、装着した動物や生き物の体調などに影響を与える可能性があります。
- ポケウォーカーやボタン電池は、ストーブやヒーター、ドライヤー、電子レンジなどで加熱したり、乾かししたりしないでください。ボタン電池が破裂するなどして、けがや故障の原因となります。
- 小さなお子さまが、ポケウォーカーや専用フック、絶縁シートなどを噛んだり、誤って飲み込んでしまわないよう、次のことにご注意ください。万一、お子さまが飲み込んでしまったときは、直ちに医師などに連絡をとり、適切に対処してください。
  - 引き抜いた絶縁シートは、小さなお子さまの誤飲防止のため、すぐに捨ててください。
  - 小さなお子さまが触れる場所、不安定な場所に保管しないでください。
  - 電池蓋と専用フックのネジは必ずしっかりと締め、確実に固定してください。

### 注意

- ズボンの後ろ側のポケットに入れないでください。大きな力が加わり破損するなど、けがや故障の原因となります。
- ストラップを装着するときは、安全で丈夫なものを使用してください。思わぬ事故や、落下した際の家財の破損、故障の原因となります。

- ポケウォーカーにストラップなどを装着したときに、ストラップなどを持って振り回したりしないでください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- ポケウォーカーや専用フックはプラスチックや金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は必ずポケウォーカーからボタン電池(CR2032)を取り外してから、各自自治体の指示に従ってください。
- 物を当てる、落とすなど強い衝撃を与える、ひねる、叩きつけるなど、乱暴な取扱いをしないでください。
- ポケウォーカーや専用フックを床に放置しないでください。踏みつけてこわすなど、けがや故障の原因となります。

## 使用上のおねがい

- 直射日光の当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。
- 汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどでは絶対にふかないでください。材質を傷める原因となります。
- 絶縁シートを引き抜くときに正常に抜けなかったり本体が動作しない場合は、電池蓋を取り外して一旦電池を取り出し、電池ボックス内に絶縁シートの一部が残っていないか確認してください。もし残っている場合は丁寧に取り除いてください。
- 衣類などと一緒洗濯したり、液体をこぼしたり、水没させたり、濡れた手や汗ばんだ手で触ったりしないでください。ポケウォーカーは軽い水濡れから内部を保護する構造になっていますが、防水構造にはなっていません。水没など過度の水濡れは故障の原因となります。
- 専用フックをベルトやかばんなどに装着するときは、フックのサイズが合わないものには使用しないでください。無理に装着すると、専用フックを壊したり、装着するものを傷めたり、ポケウォーカーが脱落したりする原因となります。
- 専用フックをベルトなどに装着したとき、ベルトなどに傷をつける可能性があります。傷がつくと困るものには装着しないでください。