

あんぜん しよう かなら よ
安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

けんこうじょう ちゅうい
健康上のご注意



- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離れて使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。特に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、お子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注意を払ってください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用前に医師に相談してください。
- 使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら、必ず休憩をとってください。もし身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

し ようじょう ちゅうい ■ 使用上のご注意

けいこく 警告

- ストラップを持ってWiiハンドルを振り回すことは、絶対にしないでください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となったり、ストラップが切れる恐れがあります。
- 心臓ペースメーカーを装着されている方が使用される場合は、心臓ペースメーカーの装着部位より22cm以上離してください。電波の影響によりペースメーカーの動作に影響を与えます。
- Wiiハンドル対応ソフト以外では絶対に使用しないでください。事故やけが、家財の破損の原因となります。

ちゅうい 注意

- 床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、つまずいてけがをする原因となることがあります。
- 不安定な場所に置かないでください。落とすと、けがや故障の原因となります。
- Wiiハンドルの隙間に手を入れたりしないでください。けがの原因となります。
- WiiリモコンをWiiハンドルに取り付ける場合、次のことに注意してください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
 - ・指をはさまないように注意してください。
 - ・必ずストラップのひもをWiiリモコン収納部の穴に通してください。
- Wiiハンドルは、プラスチックや金属部品などで構成されています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

し ようじょう ■ 使用上のおねがい

- 使用する前に、WiiリモコンがWiiハンドルにしっかり取り付けられていることを確認してください。
- 液体で濡れたり、異物が入ったWiiハンドルを使用しないでください。故障の原因となります。
- 物を当てたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 濡れた手や汗ばんだ手で、使用しないでください。また、汗などで濡れた場合は、タオルなどで拭き取るなどして、乾かしてから使用してください。濡れたまま使用すると、故障の原因となります。
- 分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。故障の原因となります。
- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
 - ・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
- 汚れがひどいときにははめがね拭きのような柔らかい布で拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。表面を傷める原因となります。