

# 1. あんぜんじょう ちゆうい 安全上のご注意

「ゲームボーイアドバンス」は安全性を十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると、火災や感電などにより事故につながる可能性があります。事故を未然に防ぐためにも、次のことを必ずお守りください。

## ■安全のための注意事項を守る

この「取扱説明書」をご使用の前に必ずご覧ください。

### ■もし、異常が起きたら

一機器の破損に気がついた／変な音やにおいがしたり、煙が出たらー

1 すぐにゲームボーイアドバンスの電源スイッチをOFFにしてください。

周辺機器を接続している場合は、ゲームボーイアドバンスから取り外してください。

※むやみに触ると危険ですので、十分ご注意ください。

2 すぐに最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」または、お買い上げ店に点検を依頼してください。

※絶対にご自分で修理をしないでください。

### ■正常に機能しなくなったら

正常に機能しない場合は、41～53ページの「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

**警告表示** 「取扱説明書」では、次のように警告表示をランク分けしています。表示の内容をよく理解してから本文をご覧ください。

**危険** この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷などに直面する事故の原因となったり、多大な損害を与える可能性があります。

**警告** この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。

**注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

**使用上のおねがい** この表示の注意事項を守らないと、本機を破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

### ■注意を促す記号



破裂



火災



感電

### ■行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止

## 健康上のご注意(必ずお読みください)

健康上の安全のため、ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。



●疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。

●ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。

●ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。

●ゲーム中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちにゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。

●他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師と相談してください。

●目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦ゲームを中止し、5～10分の休憩をとってください。

●ステレオヘッドホンを使用してゲームをする場合、大音量で長時間聞いていると難聴になる恐れがあります。耳の疲労や耳鳴りのような異常に気づいたら一旦ゲームを中止してください。



●長時間ゲームをするときは、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。

●健康のため、ゲームをお楽しみになるときは、部屋を明るくして使用してください。

# 1. あんぜんじょう ちゆうい 安全上のご注意


## ■使用上のご注意(必ずお読みください)

ゲームボーイアドバンスは精密機器です。  
ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。



### ●異常を感じたら、すぐに使用を中止する


本体から異常な音が生じたり、煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐに本体の電源スイッチをOFFにし、周辺機器を接続されている場合は、本体から取り外し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



### ●使用場所に関して、次のことに注意する


使用場所に関して、次のことに注意してください。事故やけがの原因となります。

- ・運転中や歩きながらの使用は絶対しない。
- ・航空機内、病院など、使用が制限または禁止されている場所で使用しない。



### ●分解や改造は絶対しない

本体の分解や改造、ご自分での修理は絶対しないでください。火災や感電、故障の原因となります。



### ●湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用しない


本体を湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。特に浴室など水を扱う場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



## 警告

### ●本体内部や端子部を指や金属(ドライバーなど)で触らない

本体内部のカートリッジコネクタや外部拡張コネクタに指や金属で触らないでください。火災や感電、けが、故障の原因となります。



### ●液体をこぼさない、異物を入れない


本体内部に液体をこぼしたり、異物などを入れないでください。もし、液体や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチをOFFにして乾電池を取り出し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。



## 注意

### ●床に放置しない

本体を床に放置しないでください。踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。



### ●熱のこもる場所で使用しない

本体を熱のこもる場所(布団の中など)で使用しないでください。そのような場所で長時間使用すると本体が温かくなり、低温やけどの原因となります。



# 1. 安全上のご注意

## 注意

### ●ズボンのポケットに入れない

本体をズボンのポケットに入れないでください。大きな力が加わって液晶や本体が破損し、けがや故障の原因となります。



### ●幼児の手の届く場所や不安定な場所に保管しない

本体を小さいお子様の手の届く場所や不安定な場所に保管しないでください。お落として、けがや故障の原因となります。



### ●本体を振り回さない

本体にストラップを取り付けた場合、振り回したりしないでください。人や物に当たってけがや故障の原因となります。



### ●本体を廃棄するときは注意する


本体はプラスチックや金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。



## 使用上のおねがい

### ●極端な温度条件下で使用しない


本体を寒い屋外などから暖かい屋内などに持ち込むと、本体内部に水滴が付き、正常に動作しないことがあります。そのまま使用すると故障の原因となりますので、そのような場合は、本体の電源スイッチをOFFにし、水滴が乾くまで暖かい部屋に（めやすとして約60分）放置してください。



### ●高温になる場所で使用しない

使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。

- ・本体を直射日光の当たる場所、ストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しない。
- ・本体を密閉された自動車の中（とくに夏期）などに長時間放置しない。



### ●濡れた手で触らない

本体を濡れた手や汗ばんだ手で触らないでください。内部に水が入り、故障の原因となります。



# 1. 安全上のご注意

## 使用上のおねがい

### ●強い衝撃を与えない

本体に物を当てたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。



### ●電源スイッチがONになったまま抜き差ししない

本体の電源スイッチがONになったまま次のようなことはしないでください。カートリッジのセーブデータが壊れたり、本体が故障する原因となります。

- ・カートリッジを抜き差しする。
- ・乾電池をセットしたり、取り出したりする。



### ●バックアップ機能付きのカートリッジを使用するときは、電源スイッチのON・OFFに注意する

バックアップ機能付きのカートリッジを使用する場合は、むやみに本体の電源スイッチをON・OFFすると、セーブデータが壊れたり、消えたりする原因となります。



### ●カートリッジを無理に差し込まない

本体にカートリッジを差し込むときは、カートリッジや本体に無理な力が加わらないように十分注意して、しっかりと奥まで差し込んでください。無理な力で差し込むと、故障の原因となります。



## 使用上のおねがい

### ●ストラップを取り付ける場合は、丈夫なものを使用する

本体にストラップを取り付ける場合は、丈夫なストラップを使用してください。弱いストラップを使用すると切れて落下し、故障の原因となります。



### ●ゲームボーイアドバンス・ゲームボーイシリーズ専用の周辺機器以外は使用しない

ゲームボーイアドバンス専用およびゲームボーイシリーズ専用周辺機器以外は、使用しないでください。故障の原因となります。



ゲームボーイアドバンス専用周辺機器

### ●ゲームボーイシリーズ専用カートリッジについて

ゲームボーイシリーズ専用カートリッジを使用する場合は、外部拡張コネクタにゲームボーイアドバンス専用周辺機器（モバイルアダプタGBは除く）を接続しないでください。本体が正常に動作しなかったり、セーブデータが壊れる原因となります。



ゲームボーイアドバンス専用周辺機器

### ●シンナーやベンジン、アルコールなどでふかない

本体の汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールではふかないでください。本体を傷める原因となります。




# 1. 安全上のご注意

## 液晶画面の取扱いに関するご注意

### 注意

●液晶画面はガラスでできています。液晶部分に物を当てたり、強く押さえたりする、または、本体を落としたり、投げたりするなど、外部からの要因によって、割れることがあります。取扱いには十分注意してください。なお、液晶割れは保証期間中でも有償修理となります。



●万一液晶画面が割れた場合は、液晶画面には絶対に触らないでください。

### 使用上のおねがい

●本体を持ち運ぶときは、液晶表示部に汚れや傷がつかないように、市販の布袋などに入れてください。

## 液晶画面に関するご注意

●液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。液晶の特性上、点灯しない画素や常に点灯する画素が存在することがあります。これは故障ではありません。あらかじめご了承ください。

●ゲームボーイアドバンス本体とゲームボーイシリーズ本体の液晶は仕様異なるため、ゲームボーイアドバンスでゲームボーイシリーズ専用カートリッジを使用されたとき、ゲームによっては画面が暗く、見づらい場合があります。そのような場合は、部屋を明るくする、または明るい場所でプレイするようにしてください。

## 乾電池・充電式電池の取扱いに関するご注意

乾電池および充電式電池の取扱いに関して、次のことに注意してください。誤った使い方をすると液漏れ、発熱、破裂する原因となります、本体が正常に動作しない可能性があります。

※ゲームボーイアドバンス専用バッテリーパック・チャージヤセットの「取扱説明書」と併せてご覧ください。

### 危険

- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量の水でよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。乾電池から漏れた液が手についたときは、水でよく洗い流してください。乾電池から漏れた液が本体についたときは、手につかないように注意しながら拭き取ってください。
- 乾電池を火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- プラス(+)とマイナス(-)を金属類でショートさせないでください。
- プラス(+)とマイナス(-)の向きを確認して、正しくセットしてください。



火の中に入れてはいけません。

### 警告

- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類の異なる乾電池を混ぜて使用したりしないでください。
  - 乾電池を充電しないでください。
  - 乾電池が消耗したり、長期間(10日間以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておい
- New!
- Old.
- 混ぜて使用しないでください。
- てくさい。
- 傷ついたり、変形、液漏れした乾電池を使用しないでください。



# 1. 安全上のご注意

## 乾電池・充電式電池の取扱いに関するご注意




ゲームボーイアドバンス専用バッテリーパック (AGB-003) 以外の市販の充電式電池 (ニカド電池やニッケル水素電池など) を使用しないでください。

※市販の充電式電池を使用されますと、方がープラス (+) とマイナース (-) がショートしたとき、火災ややけどにつながる恐れがありますので、ご使用にならないようお願いいたします。

小さいお子様が使用される場合、乾電池およびバッテリーパックのセットおよび取り出しは、保護者の方が行ってください。



- 極端な温度条件下で保管しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 乾電池を廃棄するときは各自自治体の指示に従ってください。



## ACアダプタの取扱いに関するご注意

ACアダプタをご使用になる場合は、火災や感電、機器の故障を防止するため、次のことに注意してください。

※ゲームボーイアドバンス専用ACアダプタセットの「取扱説明書」と併せてご覧ください。



- ゲームボーイアドバンス専用電源接続ユニット (AGB-008) 以外の中継ユニットは使用しないでください。
- ゲームボーイアドバンス専用電源接続ユニットにゲームボーイアドバンス専用ACアダプタ (AGB-009 (JPN)) 以外のACアダプタを接続しないでください。
- 日本国内の家庭用電源 (AC 100V) で使用してください。
- 雷が鳴り始めたら、すぐに使用を中止して、本体やACアダプタに触らないでください。
- ACアダプタの電源コード (とくにコードの根元付近) に無理な力が加わるような使い方をしないでください。

