

SDメモリーカード 2GB

RVL-033

RVL-A-SD2-JPN-1

取扱説明書

このたびは任天堂「SDメモリーカード 2GB」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法をご愛用ください。とくに「安全に使用していただくために…」は、お使いになる方の健康、および機器の保護のために説明している部分ですので、必ずご覧ください。お使いになる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、「取扱説明書」は、大切に保管して、いつでも見られるようにしてください。※Wii本体取扱説明書、またはニンテンドーDSi/DSi LL本体取扱説明書も併せてお読みください。

セット内容

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

- SDメモリーカード 2GB [RVL-033] …………… 1個
- 取扱説明書 …………… 1枚

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

- **使用上のご注意** SDメモリーカードは精密機器です。ご使用にあたって、特に次の点にご注意ください。

警告

- 小さなお子様の手の届く場所には、SDメモリーカードを絶対に置かないでください。誤って飲み込み、窒息する危険があります。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

注意

- SDメモリーカードは、プラスチック・金属部品で構成されています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- 破損した場合は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、けがや故障の原因となります。
- 分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。けがや故障の原因となります。

使用上のおねがい

- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
 - ・湿気やホコリ、油煙、タバコの煙の多い場所で使用、保管しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
- 端子部を指や金属で触らないでください。故障の原因となります。
- 貼られているラベルをはがしたり、新たに別のラベルやシールを貼ったりしないでください。故障の原因となります。
- SDメモリーカードが変形したり、異物が付着したりしている場合は、使用しないでください。故障の原因となります。
- 物を当てたり、投げたり、落としたりするなど強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- SDメモリーカードをWii本体やニンテンドーDSi/DSi LL本体に差し込むときは、無理な力が加わらないよう十分注意して、カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。無理な力で差し込むと故障の原因となります。