

1 しょう まえ
ご使用になる前に

じゅんび
準備する

2 ほごしゃ かた
保護者の方へ

あそ
遊びかた

3 パノラマビュー
『Wii U Panorama View』とは

4 そうさほうほう
操作方法

せいひん
この製品について

5 けんりひょうき
権利表記など

こま
困ったときは


6 とあさき
お問い合わせ先

1


1 しよう まえ ご使用になる前に

でんし せつめい しょ よ ただ つか
この電子説明書をよくお読みいただき、正しくお使いく
ださい。


あんぜん しよう 安全に使用するために

Wii Uメニューの  (あんぜん しよう
安全に使用するために)は、ご
しよう まえ かなら よ きゃくさま
使用になる前に必ずお読みください。ここでは、お客様
けんこう あんぜん たいせつ ないよう か
の健康と安全のための大切な内容が書かれています。
しよう かた ちい こさま ばあい ほ ごしゃ かた
ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方が
よ せつめい
よく読んでご説明ください。

ここは おとなのひとに みてもらってください

お子様の使用を制限したい場合は、Wii Uメニューの 
(保護者による使用制限)で、制限したい項目を選んでく
ださい。このソフトでは、以下の内容を制限できます。

項目名	制限内容
ゲーム以外のソフトの使用	このソフトを初めて起動するとき、暗証番号の入力が必要になります。

※ 暗証番号を入力すると、このソフトでのみ制限が解除されます。一度入力すると、その後は暗証番号を入力せずにこのソフトを使用できるようになります。再び制限したい場合は、一時停止中  に設定します。

『Wii U Panorama View』とは

テレビとWii U GamePadゲームパッドを使って、映像えいぞうによる擬似的ぎじてきな
体験たいけんができるソフトです。GamePadゲームパッドを両手りょうてに持って動かうご
すと、全方向ぜんほうこうの映像えいぞうを見みることができます。

いちじていし
一時停止



うし
後ろを見る



ズーム



しゅうい
周囲を見る




がめん ひょうじ き か
テレビ画面の表示を切り替える



ゲームパッドむほうこうしょうめん
Wii U GamePadを向けた方向を正面にする



いちじていしちゅう ゲームパッド
一時停止中は、GamePad
の画面下部にバーが表示さ
れます。●を左右にスラ
イドして⊕を押すと、好き
な場面から再生できます。



Wii Uメニューの (保護者による使用制限) で、
「ゲーム以外のソフトの使用」を制限している場合は、
を選ぶと、このソフトを次回起動するときに暗証
番号の入力が必要になるように設定できます。

重要

本品は著作権により保護されています。ソフトウェアや説明書の無断複製や無断配布は法律で厳重に禁じられています。違反は罰せられますのでご注意ください。なお、この警告は著作権法上認められている私的使用を目的とする行為を制限するものではありません。

本品は日本仕様のWii U本体でのみ使用可能です。法律で認められている場合を除き、商業的使用は禁止されています。

© 2013 Nintendo

Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。

商品・販売・取り扱いに関する お問い合わせ

お客様ご相談窓口



0570-011-120

PHS、IP電話からは 075-662-9611 におかけください。

※ 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。

※ 攻略情報についてはお答えをしておりません。

電話受付時間 / 月～金 9:00 ～ 17:00

(土、日、祝日、会社設定休日を除く)

修理に関する お問い合わせ・送り先

任天堂サービスセンター



0570-021-010

PHS、IP電話からは 0774-28-3133 におかけください。

※ 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。

電話受付時間 / 月～金 9:00 ～ 21:00

土 9:00 ～ 17:00

(日、祝日、会社設定休日を除く)

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地
任天堂サービスセンター

任天堂株式会社

〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1