




取扱説明書

このたびは「ニンテンドー ゲームキューブ モデムアダプタ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。とくに「使用上のご注意」は必ずご覧ください。お使いになる方の健康および機器の保護のために説明されている部分ですので、ご使用になる方が低年齢の場合は保護者の方がよく読んでご説明ください。

なお「取扱説明書」は大切に保管してください。

モデムアダプタは、モデムアダプタ対応ソフトでしか動作しません。モデムアダプタ対応ソフトの箱には右のモデムアダプタ対応マークが表示されておりますので、ご確認ください。



ニンテンドー ゲームキューブ本体の「取扱説明書」とモデムアダプタ対応ソフトの「取扱説明書」も併せてお読みください。

使用上のご注意(必ずお読みください)

モデムアダプタは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

⚠ 警告

異常を感じたら、すぐに使用を中止する

煙が出たり、変なおいがするなどの異常を感じたら、すぐにゲームキューブの電源をOFFにして、ACアダプタのACプラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから最寄りの「任天堂お客様ご相談窓口」に点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。

液体をこぼさない、異物を入れない

モデムアダプタやモジュラーケーブルに液体をこぼしたり、異物などを入れたりしないでください。もし、液体や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し最寄りの「任天堂お客様ご相談窓口」に点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

モジュラーケーブルを首に巻き付けない

モジュラーケーブルを首に巻き付けたりしないでください。事故やけがの原因となります。

⚠ 注意

モデムアダプタはプラスチックや金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

モジュラーケーブルを踏んだり強く曲げたり引っ張ったりしないでください。感電や故障の原因となります。

モデムアダプタやモジュラーケーブルが破損した場合には、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電やけが、故障の原因となります。

雷がなりはじめたら、安全のためゲームキューブやACアダプタ、モジュラーケーブルに触らないでください。落雷によっては感電の原因となります。

使用上のおねがい

湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。

物を当てたり、落としたりするなど、強い衝撃を与えないでください。

端子部に指や金属で触らないでください。

分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。

モデムアダプタをゲームキューブに接続したり取り外したりするときは、ゲームキューブやモデムアダプタに無理な力が加わらないように十分注意してください。

モデムアダプタを使用しないときは、必ず電話コンセントからモジュラーケーブルを取り外して元の電話接続に戻してください。

モデムアダプタを接続したままにしておくと、電話を使用できません。

回線切換機や付属以外のモジュラーケーブルを使用すると通信劣化の原因となることがあります。

通信に関するご注意(必ずお読みください)

キャッチホンをご使用の場合、通信中に電話がかかってくると、通信が中断したり異なる動作をすることがあります。

本製品での通信を優先したい場合は、キャッチホンのサービスを解約していただくか、通信専用回線の増設をしてください。詳しくは最寄りのNTT支店営業所へお問い合わせください。

モデムアダプタで通信しているときに、外部から電話がかけられた場合、応答は話中音になります。


セット内容

本製品には次のものが入っています。ご確認ください。


ニンテンドー ゲームキューブ モデムアダプタ(DOL-012(JPN))	1個
モジュラーケーブル(HVC-053)	1本
取扱説明書	1枚

各部の名称

ニンテンドー ゲームキューブ モデムアダプタ DOL-012(JPN)



モジュラーケーブル HVC-053



接続と取り外し方法

接続や取り外しは、必ずゲームキューブの電源をOFFにして行ってください。また、低年齢のお子様が使用される場合、モジュラーケーブルの接続や取り外しは必ず保護者の方が行ってください。

モデムアダプタを使用しないときは、必ず電話コンセントからモジュラーケーブルを取り外して元の電話接続に戻してください。

モデムアダプタを接続したままにしておくと、電話を使用できません。

ご使用になる電話コンセントがモジュラー式でない場合、モジュラープラグを接続できるように工事が必要となります。


詳しくは最寄りのNTT支店営業所にご確認ください。

接続方法


シリアルポート1のカバーの取り外し

図のようにフックをつまみながら、ゲームキューブ本体底面のシリアルポート1のカバーを取り外してください。


取り外したカバーは大切に保管してください。



2 ゲームキューブとモデムアダプタの接続
 モデムアダプタをゲームキューブ本体底面のシリアルポート1に接続してください。




3 モデムアダプタと電話回線の接続
 電話機が使用されていないことを確認して、電話機を電話コンセントから取り外し、付属のモジュラーケーブルのプラグをモデムアダプタのモジュラージャックと電話コンセントに接続してください。
 モデムアダプタの使用が終わったら、必ず元の電話接続に戻してください。
 モデムアダプタを接続したままにしておくと、電話を使用できません。




取り外し方法

1 モジュラーケーブルの取り外し
 電話コンセントからモジュラーケーブルを取り外し、電話機を電話コンセントに接続します。
 取り外したモジュラーケーブルは大切に保管してください。



2 モデムアダプタの取り外し
 モデムアダプタのフックをつまみながら、モデムアダプタを取り外してください。
 シリアルポート1に他の周辺機器を取り付けるとき以外は、モデムアダプタを取り外さないでください。



使用上のおねがい

モデムアダプタはNTTのアナログ公衆回線用モデムとして設計されています。ホームテレホン、ビジネスホン、ドアホン、PBX(構内交換機)、ADSLのスプリッタ、ターミナルアダプタ(TA)のアナログポートなどに接続する場合は、NTTのアナログ公衆回線と電気的条件が異なる可能性があるため、モデムアダプタでは動作保証しておりません。これらの回線に接続した場合、モデムアダプタの故障の原因となることもありますのでご注意ください。

エラーメッセージ一覧表

異常が発生した場合、テレビ画面に次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。下表に従って対処してください。
 「故障かな?と思ったら」も併せてご確認ください。

症 状	点検する箇所	対処方法
接続に失敗しました。 しばらく時間をおいて電話をかけなおしてください。	接続先の電話番号は間違っていますか?	各ゲームの取扱説明書をご確認いただき、接続先の電話番号を正しく設定してください。
	キャッチホンに加入していませんか?	キャッチホンサービスに加入していると、通信中にキャッチホンが着信した場合回線が切断されます。キャッチホンをご解約いただくか、通信専用の回線を用意してください。
	モジュラーケーブルのそばに電子レンジなどの電気製品や電源コードがありませんか?	モジュラーケーブルを電子レンジなどの電気製品からなるべく離して配線してください。
	長いモジュラーケーブルや、回線切換機を使用していませんか?	通信劣化の原因となることがありますので、長いモジュラーケーブルや回線切換機を使用しないで接続してみてください。
電話をかけることができません。モデムに電話回線が繋がっているか確認してください。	モジュラーケーブルは正しく接続されていますか?	「接続方法」に従って、正しく接続してください。
	モジュラーケーブルは破損していませんか?	お手持ちの電話機で使用されているモジュラーケーブルに交換してみてください。
接続に失敗しました。サーバからの応答がありません。	サーバが正常に動作していない可能性があります。	各ゲームの取扱説明書をご確認いただき、各ゲームメーカーへお問い合わせください。

症 状	点検する箇所	対処方法
話し中です。 しばらく時間を おいて電話を かけなおし てください。	接続先が混雑していると思われます。	しばらく待ってからもう一度電話をかけなおしてください。
	ダイヤル種別(トーン/パルス)の設定は間違っていますか？	ご自宅のダイヤル種別をご確認頂き、各ゲームの取扱説明書に従って正しく設定してください。ダイヤル種別が分からない場合は、最寄りのNTT支店営業所にお問い合わせください。
続けて電話をかける ことができません。 しばらく時間を おいて電話 をかけなおしてください。	3分以内に3回以上、再ダイヤルしていませんか？	再ダイヤルは規格により3分以内2回までと決められています。3分以上待ってからもう一度電話をかけなおしてください。
モデムが接続されて いません。	モデムアダプタは正しく接続されていますか？	「接続方法」に従って、正しく接続してください。

以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、「任天堂オンライン接続サポートセンター」にお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことを確認してください。

画面にエラーメッセージが表示されている場合は、まず「エラーメッセージ一覧表」をご確認ください。

症 状	点検する箇所	対処方法
正常に 通信しない	モデムアダプタやモジュラーケーブルが正しく接続されていますか？	「接続方法」に従って、正しく接続してください。
	同じ電話線に接続されている電話を使っていませんか？	電話の使用が終わってからもう一度モデムアダプタで通信を行ってください。
	モジュラーケーブルのそばに電子レンジなどの電気製品や電源コードなどはありませんか？	モジュラーケーブルのそばに電子レンジなどの電気製品や電源コードがあると、通信異常の原因となることがあります。電子レンジなどの電気製品からなるべく離して配線してください。
	モデムアダプタ対応ゲームの通信設定は正しく行われていますか？	モデムアダプタ対応ゲームの通信設定を正しく行ってください。詳しくは、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。

以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、「任天堂オンライン接続サポートセンター」にお問い合わせください。

仕様

ニンテンドー ゲームキューブ モデムアダプタ

型 名 : DOL-012(JPN)
通 信 方 式 : 全二重
同 期 方 式 : 調歩同期(非同期)
通 信 規 格 : ITU-T:V.90/V.34/V.32bis/V.32/
V.22bis/V.22/V.21 BELL212A

エラー訂正機能 : ITU-T:V.42,MNP:Class2/3/4
データ圧縮機能 : ITU-T:V.42bis,MNP:Class5
外 形 寸 法 : 幅48.6mm×奥行き109.3mm×高さ23.1mm
質 量 : 70g
技術基準適合認定製品(認定番号:A01-1056JP)

モジュラーケーブル

型 名 : HVC-053
ケーブル長さ : 4m
質 量 : 50g * 仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お問い合わせ窓口

モデムアダプタの接続に関するお問い合わせは「任天堂オンライン接続サポートセンター」へお問い合わせください。

任天堂オンライン接続サポートセンター
ナビダイヤル 0570-010-210

電話受付時間 : 月～金 AM9時～PM5時(土、日、祝日、会社特休日を除く)
電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いします。

修理サービスを依頼される時は・・・

万一故障が生じた場合は、最寄りの「任天堂お客様相談窓口」にお問い合わせください。

- ・修理に出される際の送料は、お客様にご負担をお願いいたします。
- ・お客様にお返しする際の送料は、任天堂にて負担いたします。

任天堂お客様相談窓口

京 都 (本 社) 〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1 TEL.(075)662-9611
東 京 サービスセンター 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目21番4号 TEL.(03)5820-2500
大 阪 サービスセンター 〒531-0074 大阪市北区本庄東1丁目13番9号 TEL.(06)6376-5970
名 古 屋 サービスセンター 〒451-0041 名古屋市西区幅下2丁目18番9号 TEL.(052)571-2506
岡 山 サービスセンター 〒700-0026 岡山市奉還町4丁目4番11号 TEL.(086)252-2038
札 幌 サービスセンター 〒060-0009 札幌市中央区北9条西18丁目2番地 TEL.(011)612-6930

電話受付時間 : 月～金 AM9時～PM5時(土、日、祝日、会社特休日を除く)
電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いします。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY.
COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED.

本品は日本国内だけの販売および使用とし、
また商業目的の使用・賃貸は禁止されています。

任天堂株式会社

および NINTENDO GAMECUBE は任天堂の登録商標です。
日本商標登録第4503566号、第4468776号
意匠登録第1112394号
©2002 Nintendo All rights reserved.

禁無断転載 日本国内専用