

Wiiモーションプラス専用ジャケット


RVL-027

取扱説明書

MAA-RVL-A-LJ-JPN-1

このたびは任天堂「Wiiモーションプラス専用ジャケット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。とくに「安全に使用していただくために…」は、お使いになる方の健康、および機器の保護のために説明している部分ですので、必ずお読みください。お使いになる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、「取扱説明書」は、大切に保管して、いつでも見られるようにしてください。

※「Wiiモーションプラス取扱説明書」とあわせてお読みください。



本品は、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンを安全に使用していただくためのものです

- Wiiリモコンの誤操作により引き起こされる万一のけがや物品の破損を軽減させる効果がありますが、必ずしも防止するものではありません。ご使用の際は、注意事項を守って使用してください。
- 故意にテレビや家財などにぶつかけたりしないでください。

セット内容

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

- Wiiモーションプラス専用ジャケット [RVL-027] ……………1個
- 取扱説明書 ……………1枚

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

■ 使用上のご注意

⚠ 注意

- 床に放置しないでください。踏みつけて滑るなどした場合、けがの原因となります。
- Wiiモーションプラス専用ジャケットを燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

■ 使用上のおねがい

- 直射日光の当たる場所や、ストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用・保管しないでください。変形する原因となります。
- Wiiモーションプラス専用ジャケットを、カッターナイフやはさみなど鋭利なもので傷をつけたり、無理な力で引っ張ったりしないでください。破損の原因となります。
- Wiiモーションプラス専用ジャケットが汚れた場合は、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取ってください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。変形や変質の原因となります。

Wiiモーションプラスのジャケット部を交換する


次の手順に従って、Wiiモーションプラスのジャケット部を本品と交換してください。

※ジャケット部を交換する前に、WiiモーションプラスをWiiリモコンから取り外してください。くわしくは、「Wiiモーションプラス取扱説明書」をご覧ください。

1 着脱ボタンが見えるまでジャケット部をめくる


ジャケット部を裏返して、着脱ボタンが見えるまで少しずつめくってください。

ストラップの通し穴に指を入れて引っ張らないでください。




2 ジャケット部を取り外す

本体部からジャケット部を取り外してください。




3 本品と本体部を正面に向ける



4 本品の中に本体部を押し込む


本品の底面まで本体部を押し込んでください。

力を入れて本体部のプラグなどを押さないでください。



5 本体部背面のネジ穴に、本品の内側にある2つの突起を差し込む

本品を引っ張って、内側にある2つの突起を本体部のネジ穴に差し込んでください。



→裏面に続きます。

