


ファミリー コンピュータ™

アイスクライマー™ ICE CLIMBER™

HVC-IC

取扱説明書

Nintendo®



このたびは任天堂『ファミリーコンピュータ カセット・アイスクライマー(HVC-IC)』をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございました。

ご使用の前に取扱い方、使用上の注意等、この「取扱説明書」を
よくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。
なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

目次

- | | | |
|-----------------------|-------|-------|
| 1. 使用上の注意 | | P 1 |
| 2. コントローラー各部の名称と操作の説明 | | P 2~3 |
| 3. 遊び方 | | P 4~9 |


1. 使用上の注意

- 1) 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックを避けてください。また絶対に分解しないでください。
- 2) 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど汚さないようにしてください。故障の原因となります。
- 3) シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発油ではふかないでください。

※ファミリーコンピュータの仕様および外観の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


2. コントローラー各部の名称と操作の説明

- ・**I** コントローラー



- ・**II** コントローラー


* 2-PLAYER の時に使います。



* **I** コントローラーはポポを操作します。

* **II** コントローラーはナナを操作します。

- + ボタン



• 山を選ぶ時に使用します。(タイトル画面)

• プレイヤーが右へ移動します。

• 山を選ぶ時に使用します。(タイトル画面)


• プレイヤーが左へ移動します。

- A ボタン

プレイヤー(ポポ・ナナ)が、ハンマーで上段のフロアのブロックを崩したり、ジャンプして上段のフロアに登つたりします。

- B ボタン

プレイヤーが向いている方向にハンマーを打ちます。トッピーやニットピッカーを追い払ってください。



•SELECTボタン

タイトル画面で、このボタンを押すと◀印が移動します。
希望するゲームに合わせてください。

※ゲームがスタートするとSELECTボタンははたらきません。

•STARTボタン

このボタンを押すと、SELECTボタンでセットしたゲームが始まります。

《ポーズ機能》

ゲームの途中で、プレイを一時中断したい時にSTARTボタンを押すと、ポーズ音が鳴ってゲームがストップします。


次に、再スタートしたい時にも押してください。前の状態からゲームが続けられます。

※最高得点は、電源をOFFになると消去されます。

※1-PLAYERの場合は□コントローラーを使用してください。

※2-PLAYERの場合は□・▢コントローラーを使用してください。

3.遊び方




ポポとナナが、32種類の山をつぎつぎと征服していくゲームです。

ハンマーだけでアタックし、道を切り開いて頂上に登ってください。8フロアまで登るとボーナスステージにチャレンジできます。

※このゲームは、ポポだけでプレイする1人用とポポとナナを登場させる2人用があります。

ポポ (□コントローラー・ブルー)



ナナ


(□コントローラー・ピンク)

■登場キャラクタ

- ハンマーで上段のフロアを崩したり、トッピーを追い払ったりします。
- ジャンプして、上段のフロアに飛び乗ります。


トップピー

- 氷を運んで来て、フロアの穴を埋めます。
- トップピーに当たると、プレイヤーはミスになります。




コンドル

- ボーナステージで、プレイヤーが飛び上がってコンドルにつかまると、ボーナス得点が入ります。




ニットピッカー

- プレイヤーの周囲を飛び回ります。この鳥に当たるとミスになります。



ホワイトベア

- 一定時間がたつと画面に出て来て、フロアを押し下げます。




■遊び方

- ① タイトル画面で  ボタンを操作し、希望する山の番号に数字を合わせてください。
[MOUNTAIN ○○]
- 1~32までの山があり、どの山からでもアタックできますが、数字が大きいほどむずかしくなっています。
- ② スタートすると、野菜をつかんだコンドルが、頂上を目指して飛び上りますので、この時に山の全景を見ることができます。
- ③ ④ボタンで上のフロアのブロックを崩し、穴をあけます。ジャンプをしてその穴を通り抜け、次々とフロアを登って行きます。
- 移動する雲にはタイミングを合わせて乗り、上のフロアを崩してください。
 - フロアには崩すことができるもの、崩せないもの、またベルトコンベアに乗っているように、移動するものがありますので注意しましょう。
- *テクニックの項を参照してください。(8ページ)
- *フロア上では、プレイヤーは歩いてテレビ画面の左右を通り抜けることができます。
- ④途中、トッピーやニットピッカーが出て来て邪魔をしますので、Ⓐ・Ⓑ ボタンで追い払ってください。
- ⑤フロアの穴があいた所は、トッピーが氷を運んで来て、埋めてしまいます。

⑥一定時間がたつと、ホワイトベアが出て来て「ドスン」と1回ジャンプをし、画面を押し下げます。この時にプレイヤーが画面の下方にいると、消えてミスとなりますので注意してください。

⑦ミスの後、プレイヤーが新しく登場する時は、点滅しています。この時は、まだプレイに参加していません。プレイヤーを動かした時からスタートとなります。






⑧8フロアまで到達すると、その山(面)はクリアとなり、ボーナステージにチャレンジできます。

- ボーナステージには、プレイ前にコンドルがかくした野菜があります。取ると得点が入ります。
- 野菜は10種類あり、最初のボーナステージでは「ナス」に決まっています。
- 最後にプレイヤーが飛び上がってコンドルにつかまると、ボーナス得点が入ります。
- 以下の状況になった時にボーナステージは終了し、次の山の場面に移ります。

- ①プレイヤーが落下して、画面に誰もいなくなった時。
②プレイヤーが飛び上がって、コンドルにつかまった時。
③タイマーが切れた時。

■ テクニック

- フロアのブロックが薄い所は、早く穴を開けることができます。
- フロア・雲には、いろいろな特徴があります。コツをつかんで、早く登りましょう。

				
崩せるフロア	崩せないフロア	崩せない動くフロア		
				
崩せる動くフロア	大きな雲			
			柱	
小さな雲	連なった雲			

- ボーナステージで、 コーン(トウモロコシ)を1個でも取ると、プレイヤーが1人増えます。ただし、テレビ画面への表示は3人までです。


- 2-PLAYER GAMEでは、仲良く協力し合ってプレイする方法と、邪魔をしたり意地悪をしたりしてプレイする方法があります。

■MISS

- トッピーに当たった時ミスになります。
- ニットピッカーに当たった時ミスになります。
- トッピーが運んで来た氷に触れるとミスになります。
- ホワイトベアが画面を押し下げた時に、下方にいたプレイヤーが画面から消えてしまうとミスになります。

- 2-PLAYER GAMEで、先行しているプレイヤーが更に進んだために画面が下に移動し、後の人気が画面から消えてしまうとミスになります。

※ボーナステージでは、画面下に落ちてもミスにはなりません。



■SCORE

各々の山が終了するごとに、スコア画面が現われ、得点の計算をします。

© **Nintendo** 1984

当時の取扱説明書を電子化したデータは、当時の表現を尊重して最低限の編集にとどめています。
現在では不適切と思われる描写・表現・表記、本ソフトでは使用できない通信機能・拡張機能の
説明や、利用できないお問い合わせ先などが記載されていることもあります。