

●安全に使用していただくために…

1 健康上のご注意

2 使用上のご注意

3 コントローラの準備

4 バランスWiiボードの準備

5 お問い合わせ先など

●ゲームの始めかた

6 はじめに

7 コントローラの使いかた

8 Wiiリモコンと
ヌンチャクを使う

9 バランスWiiボードを
使う

10 タイトルメニュー

●ゲームの遊びかた

11 ゲームの進めかた

12 画面の見かた

13 特殊なホールドについて

14 Challenge

15 Free Mode

16 アドバイス

1 健康上のご注意

ごあいさつ

このたびはWii専用ソフト『ロックンロールクライマー』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。

警告

- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離れて使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 心臓病・糖尿病・高血圧症・呼吸器疾患などにより、医師から運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性のある方は、プレイする前に必ず医師と相談してください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の使用の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。特に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、お子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注意を払ってください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- ご使用になる前に、十分な準備運動を行い、体調を整えてからご使用ください。また、体調がすぐれない方、お酒を飲まれた方は使用しないでください。思わぬけがや、事故の原因となります。
- 体に過度の負担をかけた使用は、事故やけがにつながる可能性がありますので、無理のない範囲で使用してください。また、使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。

- 他の要因により、手や腕、腰など身体の一部に障害が認められたり、医師から激しい運動を制限されている方は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような方は、使用する前に医師に相談してください。
- Wiiリモコンの振動機能について、次のことに注意してください。
 - ・ 頭部、ひじ、ひざなどの骨部や顔および腹部など、身体の一部にWiiリモコンを当てて使用しないでください。皮膚などを痛める可能性があります。
 - ・ 指、手、腕などにけがや疾患があり、治療を受けている方は、絶対に使用しないでください。症状を悪化させる恐れがあります。
 - ・ 長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので、めやすとして30分ごとに5分以上の休憩をとってください。
 - ・ 振動を不快に感じたときは、HOMEボタンメニューのWiiリモコン設定画面で振動をOFFにしてください。振動設定のON/OFFに関しては、Wii本体取扱説明書（機能編 P.9）をご覧ください。

2 使用上のご注意

事故やけが、家財の破損、故障の原因となりますので、以下の点に注意してください。

警告

- バランスWiiボードの上でジャンプしたり、同時に複数の人が乗ったりしないでください。
- ゲーム中はWiiリモコンやヌンチャクをしっかり握り、手から離さないでください。また、絶対に投げたり、必要以上に振り回したりしないでください。Wiiリモコンを投げたり、必要以上に振り回して手から離れた場合、過度の力がストラップにかかりストラップが切れる恐れがあります。
- 必ず専用ストラップを手首に通して、ストッパーを調整してください。ロックレバー付きのストッパーの場合は、ロックレバーで固定してください。また、ゲーム中にストッパーが緩んだり外れたりしたときは、ゲームを中断して、ストッパーを再度調整してください。
- ゲーム中に、手や腕、腰を振るなど、身体の動きを伴いますので、ゲームを始める前に周りには何も無いことを確認し、ゲーム中でも手や足など身体の一部とテレビや家財との距離が1m以上になるように、離れてください。また、周囲に人がいるときは、ぶつかったりしないように、十分なスペースを確保してください。
- バランスWiiボードの端に、体重や力をかけないでください。
- 必ず素足で遊んでください。靴下や靴を履いて使用すると、転んだりして、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- ヌンチャクを使用する場合、必ずコネクタフックにストラップのひもを通してください。
- ゲーム中、手や足が汗ばんできた場合は、ゲームを中断して、乾いたタオルなどで拭き取ってから再開してください。
- 専用ストラップ [RVL-018] や任天堂のライセンス許諾を受けているストラップ以外は使用しないでください。
- ストラップだけを握ってWiiリモコンを振り回すことは絶対にしないでください。また、ヌンチャクを振り回したり、首にかけたりしないでください。
- Wiiリモコンを使用する前に、ストラップが傷んでいないか点検してください。もし、ストラップが傷んでいる場合は、Wiiリモコンの使用を中止し、必ずストラップを交換してください。
- 病院、医療機関など、無線通信が制限されている場所では、絶対に使用しないでください。

- 心臓ペースメーカーを装着されている方が使用される場合は、Wiiリモコンを心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。
- お子様ゲームをされる場合は、保護者の方が注意事項をよく読んでご説明いただき、目の届く所で遊ばせてください。特に小さなお子様の場合は、保護者の方が手助けをして一緒に遊んでください。

注 意

- **Wiiリモコンをより安全に使用していただくため、Wiiリモコンジャケットを装着して使用されることをおすすめします。**

使用上のおねがい


- コントロールスティックを操作する場合、手のひらなどの皮膚の弱い部分で力を入れて操作しないでください。皮膚を痛めることがあります。
- コントロールスティックを乱暴に操作すると故障の原因になるばかりでなく、まれにゲームの進行に支障をきたす恐れがありますのでご注意ください。

3 コントローラの準備


コントローラの持ち方

持ち方は、使用するコントローラによって異なります。次のように持って、操作してください。

※WiiリモコンとWiiリモコンジャケット、ストラップの装着方法については、Wii本体取扱説明書、またはWiiリモコンジャケット取扱説明書をご覧ください。



バランスWiiボードを使用する場合



バランスWiiボードを使用するときは、周りに何も無いことを確認し、ゲーム中でも手や足など身体の一部とテレビや家財などとの距離を1m以上確保してください。

※ バランスWiiボードは、体重が136kg以下の方を対象としています。

※ バランスWiiボードは、別売のWii専用ソフト「Wii Fit」「Wii Fit Plus」に付属している周辺機器です。

※必ず、使用する各コントローラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

ヌンチャクの ニュートラルポジションと再設定機能


ヌンチャクのコントロールスティックのニュートラルポジション※の位置がずれ、正常に操作できなくなった場合は、次の操作を行ってください。

ヌンチャクのコントロールスティックから指を離し、接続したWiiリモコンの(A)・(B)・(+)・(-)を同時に約3秒間押し続けてください。

※ニュートラルポジションとは…

コントロールスティックが傾いていない状態の位置を「ニュートラルポジション」と呼びます。Wii本体の電源をONにするときな

どにコントロールスティックが傾いていると、その状態が「ニュートラルポジション」に設定され、コントロールスティックが正常に操作できなくなります。



【ニュートラルポジション】

4 バランスWiiボードの準備

バランスWiiボードを使って遊ぶ場合

バランスWiiボードを使って遊ぶ場合は、バランスWiiボードをホーム登録する必要があります。次の手順に従って操作してください。

■ バランスWiiボードがホーム登録されている場合

1. 操作方法を選ぶ画面で、「Wiiリモコン+ヌンチャク+バランスWiiボード」を選んでください。
(→P.10 : CONTROL)



■ バランスWiiボードがホーム登録されていない場合

1. このソフトでは、操作方法を選ぶ画面でのみバランスWiiボードのホーム登録を行うことができます。
(→P.10 : CONTROL)



2. 操作方法を選ぶ画面が表示されたら、バランスWiiボードの底面の電池カバーを取り外し、

● (II-SYNC) を押してください。

電源ランプが点滅します。


※ 電池カバーを取り外す際は、バランスWiiボードを足の上に落としたり、指などを挟んだりしないよう、注意してください。

※ バランスWiiボードに乾電池が正しくセットされていることを確認してください。

※ 電源ランプが点滅したら、● (II-SYNC) から指を離してください。



3. Wii本体のSDスロットカバーを開け、バランスWiiボードの電源ランプの点滅中に、(II-SYNC) を押してください。バランスWiiボードの電源ランプが点灯したら、ホーム登録は完了です。



4. Wii本体のSDカードスロットカバーとバランスWiiボードの電池カバーを、必ず元のように取り付けてください。

- ※ Wii本体は、バランスWiiボードを1台だけホーム登録することができ、Wiiリモコンと合わせて10個まで登録できます。11個以上ホーム登録を行った場合、古いWiiリモコンのデータから順に消去されますが、バランスWiiボードのデータは消去されません。
- ※ バランスWiiボードをホーム登録できるWii本体は、1台のみです。ホーム登録済みのバランスWiiボードを他のWii本体にホーム登録した場合、バランスWiiボードの設定が上書きされるため、元のWii本体で使用する場合はもう一度ホーム登録する必要があります。
- ※ バランスWiiボードは4Pに接続されます。このソフトの中では、2～4PにWiiリモコンが接続されている場合は、Wiiリモコンの接続が解除されます。
- ※ バランスWiiボードの動作チェック（→P.9：バランスWiiボードの動作チェック）で異常が見つかった場合は、任天堂サービスセンター（Wii本体取扱説明書、またはバランスWiiボード取扱説明書参照）にお問い合わせください。

5 お問い合わせ先など

任天堂テクニカルサポートセンター
Wiiウェアのゲームとサービス全般に
関するお問い合わせ

0570-020-210 (ナビダイヤル)

PHS、IP電話からのご利用は…

03-4330-7570

- ◆ 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
- ◆ ゲームの攻略情報についてはお答えしておりません。
- ◆ 電話受付時間：午前9時～午後5時（祝日、会社特休日を除く）

警告

任天堂のゲームやソフトの複製は違法であり、国内及び外国の著作権法によって厳重に禁じられています。違反は罰せられますのでご注意ください。なお、この警告は、私的使用を目的とする著作権法上の権利を妨げるものではありません。また、この取扱説明書も国内及び外国の著作権法で保護されています。

WARNING

Copying of any Nintendo software or manual is illegal and is strictly prohibited by copyright laws of Japan and any other countries as well as international laws. Please note that violators will be prosecuted. This warning does not interfere with your rights for personal use under copyright laws.

本品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送方式などが異なりますので、使用できません。

FOR USE IN JAPAN ONLY. COMMERCIAL USE, UNAUTHORIZED COPY AND RENTAL PROHIBITED.

本品は日本国内だけの使用とし、また商業目的の使用や無断複製および賃貸は禁止されています。

© 2009 Nintendo

Wiiは任天堂の登録商標です。

Trademarks registered in Japan.

ヌンチャクは任天堂の商標です。

バランスWiiボードは任天堂の商標です。

ニンテンドーWi-Fiコネクション・Nintendo Wi-Fi

Connectionは任天堂の商標です。

禁無断転載

RVL-WVOJ-JPN-2



6 はじめに

● ロックンロールクライマーとは

『ロックンロールクライマー』は、岩壁をよじのぼっていくスポーツ、「ロッククライミング」を手軽に楽しむことができるゲームです。



※実際のロッククライミングとは異なります。危険ですので、絶対にゲームの真似をしないでください。

● このゲームソフトの特徴

Wiiリモコンとヌンチャクを使ってキャラクターを動かす、リアルな操作性が特徴です。

また、別売のWii専用ソフト『Wii Fit』『Wii Fit Plus』に同梱されている「バランスWiiボード」をお持ちの場合は、足を使った操作も楽しむことができます。

・体を使ってロッククライミングが楽しめる

Wiiリモコンとヌンチャクの傾きや動きによって、画面の中のキャラクターも動きを変えます。プレイヤーの動きに合わせてゲーム中のキャラクターも動くため、まるで本当のロッククライミングをしているかのような、リアルなプレイ感覚を味わうことができます。

・バランスWiiボードでもっと本格的に

バランスWiiボードを使うと、足の上げ下げや重心のかけかたによっても、キャラクターを操作できるようになるので、より本格的に楽しめます。



ホールドとは

ロッククライミング中に手をつかんだり、足を乗せることができる部分を「ホールド」と呼びます。コース内には多くのホールドが配置されているので、うまく選んで登る必要があります。




7 コントローラの使いかた

このゲームでは、Wiiリモコンを右手に、ヌンチャクを左手に、それぞれ垂直に持って使います。


また「バランスWiiボード」をお持ちの場合は、Wiiリモコンとヌンチャク、バランスWiiボードの3つを使った操作も楽しめます。

※以下の●はロッククライミング中の操作です。




基本姿勢(正面)

● Wiiリモコン




ポイントする

Wiiリモコンのポインターを画面に向けて、カーソルで特定の場所を指す操作を「ポイントする」といいます。




● ヌンチャク



● バランスWiiボード

バランスWiiボードを使うときは、基本姿勢でWiiリモコンとヌンチャクを持ち、画面の指示にしたがってバランスWiiボードの上に乗らしましょう。



ロックライミングを始めるときは、**Z**と**B**を押し、キャラクターが右手と左手でホールドをつかんだ状態にしておきます。




「Wiiリモコン+ヌンチャク」での操作


操作方法は、タイトルメニューの「Option」で選ぶことができます。(→P.10: Option)

・左手/右手の操作


Zを押している間は、左手でホールドをつかみます。また、**B**を押している間は、右手でホールドをつかみます。ボタンをはなすと、手をホールドからはなします。



右手をホールドからはなした状態でWiiリモコンを左右に動かすと、右腕をその方向に動かします。




左手をホールドからはなした状態でヌンチャクを左右に動かすと、左腕をその方向に動かします。



つかみたいホールドの近くまで腕を動かし、左右の腕に対応したボタンを押すと、カーソルが表示されているホールドを手でつかみます。

・左足/右足の操作


○Cを押している間は、左足をホールドからはなします。また、○Aを押している間は、右足をホールドからはなします。



足をほかのホールドの上に乗せるときは、○Cまたは○Aを押して足をはなしたあとでWiiリモコンまたはヌンチャクを動かし、目的のホールドの近くで○Cまたは○Aをはなしてください。

・体を起こす(手足の曲げ伸ばし)

Wiiリモコンを手前に傾けると、右腕を曲げて右足を伸ばし、右半身を上方向に伸ばします。また、ヌンチャクを手前に傾けると、左半身を上方向に伸ばします。腰を落として体を下方向に下げたいときは、Wiiリモコンやヌンチャクを垂直に戻します。体全体を起こすときは、Wiiリモコンとヌンチャクを同時に手前に傾けてください。Wiiリモコン+ヌンチャクのみで操作する場合は、この操作で手と足を両方動かすことができ、体全体を起こせます。



※手足の曲げ伸ばしは、体のバランスを整えるためのとても大切な操作です。つかみたいホールドに手が届かなかつたり、先に進めなくなつたりした場合には、手足の曲げ伸ばしを行い、体のバランスを調整してください。

9 バランスWiiボードを使う

ロックライミングを始めるときは、**Z**と**B**を押し、キャラクターが右手と左手でホールドをつかんだ状態にしておきます。



「Wiiリモコン+ヌンチャク+バランスWiiボード」での操作

操作方法は、タイトルメニューの「Option」で選ぶことができます。(→P.10: Option)


⚠ 注意

- バランスWiiボードを使用してプレイする際は、バランスを崩して転倒などしないよう、十分ご注意ください。
- バランスWiiボードのステップの端に、過度の体重や力を加えないでください。また、身体を必要以上に動かさないでください。

・左手/右手の操作


※手の操作は「Wiiリモコン+ヌンチャク」の操作と同じです。

Zを押している間は、左手でホールドをつかみます。また、**B**を押している間は、右手でホールドをつかみます。ボタンをはなすと、手をホールドからはなします。




・左足／右足の操作

バランスWiiボードの上に立って、両足を乗せてください。バランスWiiボードに両足を乗せている間は、ホールドに両足が乗っています。



両足を置く


右足をバランスWiiボードからはなし、左足に重心をかけると、右足をホールドからはなします。ふたたび右足をバランスWiiボードに乗せるなどしてバランスを元に戻すと、カーソルが表示されているホールドに右足を乗せます。





左足に重心をかける

現在のバランスゲージ
(→P.12 : バランスゲージ)

左足をバランスWiiボードからはなし、右足に重心をかけると、左足をホールドからはなします。ふたたび左足をバランスWiiボードに乗せるなどしてバランスを元に戻すと、カーソルが表示されているホールドに左足を乗せます。



右足に重心をかける



現在のバランスゲージ
(→P.12 : バランスゲージ)

・体を起こす（手足の曲げ伸ばし）

バランスWiiボードを使用して体を起こす場合は、手と足で別々の操作が必要となります。

手の操作


※手の操作は「Wiiリモコン+ヌンチャク」の操作と同じです。

Wiiリモコンを手前に傾けると、右腕を曲げて体を引き上げる姿勢になります。また、ヌンチャクを手前に傾けると、左腕を曲げて体を引き上げる姿勢になります。


腰を落として体を下方方向に下げたいときは、Wiiリモコンやヌンチャクを垂直に戻します。

足の操作

バランスWiiボードの前方に重心をかけると、足を伸ばします。Wiiリモコンやヌンチャクを手前に傾けながらこの操作を行うと、下半身を引き上げ、体全体を起こすことができます。片足のみ前方に重心をかけると、片足を伸ばします。



バランスWiiボードの後方に重心をかけると、足を曲げます。Wiiリモコンやヌンチャクを垂直にしてこの操作を行うと、腰を落として体全体を下方方向に下げることができます。片足のみ後方に重心をかけると、片足を曲げます。



バランスWiiボードの動作チェック

ロッククライミングを始める前に、右の画面で \oplus を押すと、バランスWiiボードの動作チェックを行うことができます。画面の指示にしたがってバランスWiiボードに乗り降りしてください。



10 タイトルメニュー

タイトル画面には、4つのメニューが表示されます。メニューを選び、**A**で決定しましょう。



Challenge

レベル（難易度）ごとに、さまざまなステージを順番にプレイしていくモードです。

Free Mode

「Challenge」でクリアしたコースまたはEXTRAコースを自由に選んでプレイできるモードです。

Option

セーブデータを消したり、操作方法を切り替えることができます。



DELETE SAVE

＜セーブデータを消去する＞

「Option」で「DELETE SAVE」を選び、確認のメッセージが表示されたあとに「YES」を選ぶと、これまでのセーブデータを消すことができます。

なお、一度消したデータは元に戻らないので注意してください。

ゲームのセーブについて

このゲームでは、レベルやコースのクリア状況や記録が自動的に保存されていきます（セーブできるデータは1つだけです）。なお、「Challenge」ではレベルをクリアする前にゲームを中断した場合、次回同じレベルを選ぶと中断したステージの最初から遊ぶことができます。ゲームを中断したい場合は、ゲームの途中で**2**を押して、「QUIT」を選んでください。



※レベル「ヘビーメタル」では、中断すると最初のステージからやり直しになります。

CONTROL

<操作方法を選ぶ>

「Option」で「CONTROL」を選ぶと、操作方法を選ぶことができます。いずれかのイラストを選んだら、**A**で決定してください。



	Wiiリモコン+ヌンチャク+ バランスWiiボードで操作する
	Wiiリモコン+ヌンチャクで操作する

- ※操作方法は、毎回ゲーム起動後に初めて「Challenge」「Free Mode」「Tutorial」をプレイする際に、選択することもできます。
- ※バランスWiiボードをホーム登録していない場合は、「Wiiリモコン+ヌンチャク+バランスWiiボード」は選べません。バランスWiiボードを使用する場合は、操作方法を選ぶ画面で、ホーム登録を行ってください。（→P.4：バランスWiiボードの準備）
- ※バランスWiiボードのホーム登録の方法についてはバランスWiiボード取扱説明書をご覧ください。

Tutorial

基本的な操作方法やルールを確認できます。3つのステップから選びましょう。

※ゲーム起動後に初めて遊ぶときは、ここで操作方法を確認できます。



11 ゲームの進めかた

● 基本ルール

キャラクターの手足を動かして、ホールドにつかまりながら岩壁を登っていきます。もっとも高い位置にあるホールドに手を触れると、コースクリアとなります。



・ FAIL (失敗)

体力ゲージがなくなったり、体の一部が地面につくとFAIL (失敗) となり、コースの最初からやり直しとなります。



ゲームのポーズ (一時停止)


ロッククライミング中に②を押すと、ゲームが一時停止します。ゲームを再開したいときは、**[Z]**と**[R]**を押します (ボタンをはなすと、ホールドから手はなれてしまうので注意してください)。



「RESTART」を選ぶとコースの最初からやり直すことができ、「QUIT」を選ぶとレベルやコースを選ぶ画面に戻ります。

12 画面の見かた

ロッククライミング中の画面は、操作方法によって一部の表示が異なります。





「Wiiリモコン+ヌンチャク」
の画面



「Wiiリモコン+ヌンチャク+
バランスWiiボード」の画面

● カーソル

	手でつかんでいたり、足を乗せているホールドには、緑色のカーソルが表示されます。
	手足をホールドからはなしているときは、手足の届く範囲にあるホールドに白いカーソルが表示されます。つかむ操作や足を乗せる操作をすると、このホールドに手足を置くことができます。



● 体力ゲージ

体力を表し、時間とともに少しずつ減っていきます。体力ゲージがなくなるとFAIL（失敗）になります。無理な体勢をしたり、両手と両足がホールドについていないと、ゲージが早く減っていくので注意してください。
※「ポップロック」のコースでは体力ゲージがないため、体力を気にせず登ることができます。



・ドリンクについて

ドリンクをつかむと、体カゲージを回復することができます。

 ドリンク (黄)	体カゲージを少し回復します。
 ドリンク (赤)	体カゲージをたくさん回復します。

● 握力ゲージ

右手と左手それぞれの握力を表し、ホールドをつかんでいるうちに少しずつ減っていきます。腕を曲げたり、特殊なホールド（→P.13：特殊なホールドについて）につかまったり、片手だけでつかまるなど無理な体勢をしていると、早く減っていくので注意しましょう。ゲージがなくなると、手がホールドからはなれてしまいます。


なお、握力ゲージは、ホールドから手をはなすと回復していきます。



※握力ゲージは操作方法が「Wiiリモコン+ヌンチャク」の場合にのみ表示されます。

● バランスゲージ

足にどのように重心がかかっているかを確認できるゲージです。タテの針は左右、ヨコのラインは前後の重心を表しています。



※バランスゲージは操作方法が「Wiiリモコン+ヌンチャク+バランスWiiボード」の場合にのみ表示されます。

13 特殊なホールドについて

コースによっては、以下のような特殊なホールドが登場します。

・クラック

岩にできたひび割れです。
手でつかむことはできますが、
足を乗せることはできません。




・ブレイク

見た目は普通のホールドのよう
ですが、ぐらぐらと揺れています。
このホールドは、一度手で
つかんだり足を乗せたりする
と、手足をはなしたときに、落
ちてなくなってしまいます。



・スリップ

苔や氷で滑りやすくなっている
ホールドで、種類によって色や
形が異なります。このホールド
につかまっているときに、両手
両足のうち、ホールドについ
ている部分が2箇所以下の状態
になると、このホールドからは手
足がはなれてしまいます。



14 Challenge

「Challenge」は、レベル（難易度）ごとに分かれたステージを、順番にクリアしていくモードです。

● 始めかた

タイトルメニューで「Challenge」を選び、以下の手順でモードを始めてください。



※ゲーム起動後に初めて遊ぶときは、ここで操作方法を選ぶこともできます。

・ Character Select

<キャラクターを選ぶ>

操作するキャラクターを決めます。最初は2人の中から選択できます。



	女性	体重が軽いので、スムーズな動きが可能です。体力も多く、初心者向けのキャラクターです。
	男性	体重が重いので、ゆったりとした動きになります。体力も少なく、上級者向けのキャラクターです。

※条件を満たすと、このほかにもキャラクターが登場します。

・ Level Select

<レベルを選ぶ>

プレイするレベルを選びましょう。◀▶を選ぶとレベルが切り替わり、「OK!」を選ぶとロッククライミングが始まります。


レベルは4種類あり、それぞれいくつかのステージで構成されています。1つのレベルの全ステージをクリアすると、次のレベルで遊べるようになります。



● RESULT <結果>

ステージをクリアすると結果画面になり、クリアまでにかかった時間が表示されます。

確認して(A)を押すと、次のステージに進むことができます。



ベストトータル

プレイ中のレベルの全ステージをクリアするまでにかかった最短記録が表示されます。

15 Free Mode

「Free Mode」は好きなステージとコースを自由に選んでプレイできるモードです。

※「Free Mode」では、「Challenge」でクリアしたことがあるステージのコース、またはEXTRAコースを選ぶことができます。

● 始めかた

タイトルメニューで「Free Mode」を選び、操作するキャラクターを決めたら、以下の手順で始めてください。

※ゲーム起動後に初めて遊ぶときは、ここで操作方法を選ぶこともできます。

・ Stage Select

<ステージを選ぶ>

ステージを選びます。
ジャングルや滝など、さまざまな舞台が用意されています。



・ Course Select


<コースを選ぶ>

コースを選びます。
「Challenge」の各レベルでクリアしたコースのほかに、条件を満たすとEXTRAコースを選ぶこともできます。



EXTRAコースについて

「Free Mode」の各ステージでは、どこかのコース内に右のような鍵があります。鍵を手に入れてからコースをクリアすると、同じステージのEXTRAコースで遊べるようになります。



● RESULT <結果>

コースをクリアすると結果画面になり、クリアまでにかかった時間が表示されます。

確認して(A)を押すと、コースを選ぶ画面に戻ることができます。



ベストタイム

プレイ中のコースをクリアするまでにかかった最短記録です。

16 アドバイス

● じっくり登っていこう

キャラクターの手足を動かさず操作は、慣れるまではやや難しく感じるかもしれません。片手をはなして少し上のホールドにつかまり、次に片足を上のホールドに……というように、少しずつ手足を動かし、じっくり上へと登っていきましょう。

● 無理な体勢をしていると……

手足が曲がりすぎていたり、体が傾きすぎているなど、無理な体勢をしていると、体カゲージや握カゲージが早く減ります。また、手足がホールドからはなれてしまうこともあるので注意してください。



無理な体勢を続けていると、黄色いギザギザの線が表示され、パキパキと体のきしむ音がします。

● 体を起こす操作を忘れずに!

このゲームでは、Wiiリモコンやヌンチャクを手前に傾けたり、バランスWiiボードの前方に重心をかけて体を起こし、手足を動かせる範囲を広げることがとても重要です。ホールドにつかまったらまずは体を起こし、無理なくつかめる次のホールドがないか確認してください。



このままの状態では手が上がりませんが……



体を起こせば上のホールドをつかめます。